

# Bosch UniversalGrassCut 18V-26

## Grastrimmer schnurlos 18 V ohne Batterie

### 26 cm 2 3 kg

Artikelnummer	999971851
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



## Produktbeschreibung

Der UniversalGrassCut 18 wurde für die mühelose Rasenpflege entwickelt und verfügt über einen ergonomischen V-förmigen Griff mit einer Teleskop-Höhenverstellung für eine bequeme Handhabung in natürlicher Haltung. Die IntelliFEED-Funktion sorgt für einen automatischen Vorschub des Spulenfadens, wodurch Stopps, Biegungen und Stöße vermieden werden. Der vielseitige Kopf lässt sich über einen Fußschalter und eine Drehung des Griffs drehen, so dass man leicht vom Trimmen zum Kantenschneiden wechseln kann. Die Pflanzenschutzfunktion schirmt die Blumen bei Arbeiten rund um die Beete sanft ab. Mit einer vollen Akkuladung kann der Trimmer die Kanten von acht Tennisplätzen in einem Arbeitsgang schneiden.

- **POWER FOR ALL Akkusysteme von Bosch**

Ob Bohren, Reinigen oder Gartenarbeit. Wechseln Sie schnell und einfach zwischen verschiedenen Geräten mit dem 18 V POWER FOR ALL Akku von Bosch. Für noch mehr Flexibilität passt der Akku auch in Geräte anderer POWER FOR ALL Akku-Verbundpartner.

- **Entwickelt, um sich mit Ihnen zu bewegen**

Der V-förmige Griff ist ergonomisch gestaltet, um eine natürliche und bequeme Arbeitshaltung zu fördern. Der Griff ermöglicht außerdem eine einfache Handhabung und Bewegung, ohne dass Sie sich schmerzhaft bücken oder umständlich manövrieren müssen.

- **Automatischer Spulenvorschub für sorgenfreies Arbeiten**

IntelliFEED führt die Spulenleitung bei Bedarf automatisch zu, um ein bequemes und kontinuierliches Arbeiten zu ermöglichen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, anzuhalten und sich zu bücken, um die Spule manuell einzustellen, oder den Kopf anzustoßen, um die Schnurzufuhr zu stimulieren.

- **Bäume und Tulpen nicht beschneiden**

Der Pflanzenschutz schirmt Bäume und Pflanzen beim Trimmen aus nächster Nähe sanft vom Schneidsystem ab.

## Weitere Bilder

