

Braun PurEase HT3010 BK Toaster 2 Scheibe 2 Steckplatz Schwarz

Artikelnummer	999969456
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Dank dem manuellen Brotheber kann das Brot sicher angehoben und entnommen werden.

- **Einfache Bedienung**
Die Aufwärm-, Stopp- und Auftauftasten sind von oben am Toaster zu bedienen. Die Röstgradeinstellung und Hebetaste sind an der Seite des Toasters positioniert.
- **Herausnehmbare Bröselanschubler**
Hier werden alle Brösel gesammelt und können einfach entsorgt werden.
- **Variabel einstellbare Röstgrade**
Dank der 7 verschiedenen Einstellungen können Sie Ihren präferierten Röstgrad wählen - ganz unabhängig der Brotart.
- **Separater Brötchenaufsatz**
Der abnehmbare Brötchenaufsatz ermöglicht Brot und Backwaren aufzuwärmen oder zu toasten, wie z.B. Croissants oder Semmeln.

Weitere Bilder

